

### Filter - Cleaner RAPID

Čistiaci prostriedok pre pieskové a kartušové filtre.

#### Návod na použitie:

**Pieskový filter:** Vypnite všetky dávkovacie zariadenia na chemikálie, uzavrite spodnú výpusť a filter nastavte na spätné pranie. Za chodu filtračného čerpadla nalejte pomaly 15-20 sekúnd – 0,1-0,3 l čistiaceho prostriedku RAPID do skimmra. Filtračné čerpadlo nechajte pracovať ešte aspoň 5 minút, kým voda nebude číra. Nechajte doprať asi 30 sekúnd a znovu filtrovať.

**Kartušový filter:** Vyberte kartuše z filtra a postriekajte ich čistiacim prostriedkom RAPID. Nechajte pôsobiť cca 5 – 10 minút. Potom kartuše dôkladne opláchnite pod silným prúdom vody a môžete ich znovu použiť.

**Kremelinový filter:** Z filtračnej nádrže vyberte filtračné elementy a postriekajte ich čistiacim prostriedkom RAPID. Po dobe pôsobenia asi 5 – 10 minút ich dôkladne opláchnite. Čistiaci prostriedok RAPID odstraňuje vápenaté usadeniny, organické častice, mastnoty a iné nečistoty ktoré sa nahromadili vo filtri. Čistiaci prostriedok RAPID môže byť používaný spoločne so všetkými známymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. Čistiaci prostriedok RAPID zvyšuje prietok a účinnosť filtra, a tak zabezpečuje lepšiu kvalitu vody.

**Obsah:** kyselina trihydrogénfosforečná. Obsahuje <5% neiónových a aniónových povrchovo aktívnych látok.

Karta údajov o zložkách: [www.bazenovysvet.sk](http://www.bazenovysvet.sk)

**Skladovať** na suchom a chladnom mieste. Chrániť pred mrazom.

#### Nebezpečenstvo

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.



#### Distribútor v SR:

B.P.A. spol. s r.o., Rádiová 49, 821 04 Bratislava  
Tel. 02/4821 3510 Fax 02/4821 3599 [www.bpa.sk](http://www.bpa.sk)

Objem 1 l

**1040-816-00**

**Núdzové telefónne číslo:** Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: 02/5477 4166.